


スプリングアングルの<mark>取付方法</mark>が新しくなりました!!




特長

- 従来品より小さい力で取付けが可能です。
- 回転させて取付けることで施工性が向上し ます。
- セパレータの位置や取付ピッチ等は従来品 と同じです。(詳しくは、「スリットン」のカタログをご参照ください。)


この部分が新しくなりました!!



スプリングアングルの斜辺部(図の点線部)を力骨(A) 部に沿って平行にし、斜辺部をA部の中に入れてくだ さい。



スプリングアングルの⑦部を支点に、矢印方向(右回 り)に回転させて、①部を力骨®部にはめてください。



3

スプリングアングルが力骨®部にしっかりはまっている ことを確認してください。



セパストッパーセット


セパストッパーセットの取付方法が新しくなりました!!

断形状・新取付方法







- 回転させて取付けることで施工性が向上し ます。
- 固定ボルトの装着で強固に固定が可能です。
- セパレータの位置や取付ピッチ等は従来品 と同じです。(詳しくは、「スリットン」のカタログをご参照ください。)



ナットプレートの斜辺部(図の点線部)を力骨(A)部に 沿って平行にし、斜辺部をA部の中に入れてください。



ナットプレートの⑦部を支点に、矢印方向(右回り)に 回転させて、①部を力骨®部にはめてください。



ナットプレートが力骨®部にしっかりはまっていること を確認してください。

<免責事項>

- ●スリットンの取扱い方法及び施工に関しては、「スリットン」のカタログに基づいて 実施してください。
- ●万一スリットンに問題が発生した場合には、「スリットン」のカタログ記載の免責 事項を踏まえた上で対応させていただきます。

本紙に表示する「スリットン」は、岡部株式会社及びドラーフタイト工業株式会社の 登録商標です。

製品仕様、外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

本紙の製作には慎重を期しておりますが、脱字、誤字により生じた損害については 責任を負いかねますのでご了承ください。

